

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。

## 【各部の名称】



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 本体サイズ  | (約)100×110×127mm           |
| 重量     | (約)175g                    |
| 材質     | ABS、PP、PC                  |
| 電源     | USB Type-C                 |
| バッテリー  | 1,200mAh × 2               |
| 消費電力   | 懐中電灯5W / 広範囲照射12W          |
| 連続使用時間 | (約)懐中電灯7時間 / 広範囲照射5時間      |
| 最大使用電流 | 懐中電灯1,500mA / 広範囲照射2,800mA |
| 原産国    | 中国                         |

【セット内容】 本体、Type-C 充電ケーブル、保証書

記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。

## 使用上の注意

ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みください。

## 【警告】

- 充電中は高温になる場所や、可燃物・爆発物の近くで使用・保管しないでください。
- 光を直接目に向けないでください。視力障害の原因となるおそれがあります。
- お子様が使用する場合は保護者の監督のもとでご使用ください。

## 【注意】

- 高輝度LEDを採用しているため、長時間連続使用すると本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 使用後は十分に冷ましてから保管してください。
- バッテリー残量が少なくなった場合は速やかに充電してください。
- 過放電状態で長期間放置すると、バッテリー寿命の低下や充電できなくなる原因となります。

## 使用方法

## 【充電方法】

付属のUSB充電ケーブルを本体の充電端子に接続してください。  
USB端子側をUSB充電器、モバイルバッテリー、車載USBポート、パソコンのUSBポートなどに接続してください。  
充電中はバッテリー残量インジケータが点滅します。  
充電完了後は自動的に充電を停止します。

## ●充電残量表示

- 100%：4灯点灯
- 75%：3灯点灯
- 50%：2灯点灯
- 25%：1灯点灯

※充電時間は24時間を超えないようにしてください。

## 【点灯モード】

スイッチを押すたびにモードが切り替わります。

- 1回押し：強点灯
- 2回押し：弱点灯
- 3回押し：消灯
- 長押し：点滅モード(緊急用)

※点滅モード中にスイッチを押すと消灯します。

※強点灯後、5秒以内にスイッチを押した場合のみ、

弱点灯に切り替わります。5秒以上経過した場合は消灯します。

