

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになられた後は大切に保管してください。

本体サイズ	140x120x210(mm)
重量	300g
材質	ABS、PP
電源	5V 2A
消費電力	6W
バッテリー容量	1,200mAh
風量切替	3段階
角度調整	上下90度（手動）
使用時間	風量1(弱)約240分、風量2(中)約90分、風量3(強)約60分
充電時間	約90分

【セット内容】 本体、Type-c 充電ケーブル、保証書

【各部の名称】



記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。

使用上の注意



警告

ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、必要なときにすぐ参照できるよう保管してください。

- 子供が本製品で遊ばないようにしてください。
- お手入れは、必ず保護者の監督のもとで行ってください。
- 使用前に製品が破損していないことを確認してください。
- 可燃性ガスや爆発性粉じんが発生する恐れのある場所では使用しないでください。
- 使用中は常に目の届く範囲でご使用ください。
- 子供の近くで使用する場合は、必ず監督してください。
- 乾燥した屋内でのみ使用してください。浴室やプールなどの湿気の多い場所では使用しないでください。
- 充電および使用時は、定格5V/2AのUSBアダプターを使用してください。
- メッシュガードを取り付けた状態でのみ使用してください。
- 異音や焦げたような臭いなど、異常を感じた場合は、直ちに電源を切り、プラグを抜いてください。
- 開口部から物や液体が内部に入らないよう注意してください。
- ほこり、湿気、直射日光、熱源から遠ざけて保管してください。
- 濡れた手で本体や電源コードに触れないでください。
- 製品改良のため、仕様およびデザインは予告なく変更される場合があります。
- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

使用方法

【操作方法・充電方法】

- 付属のUSBケーブルを5V/2AのUSBアダプターに接続し、もう一方を本体の充電口に接続してください。
- 充電中はLEDランプが赤色に点灯し、充電完了後に消灯します。充電しながらの使用も可能です。
- スイッチを押すと風量1で運転を開始します。
- 再度ボタンを押すごとに、風量2 → 風量3と切り替わります。
- 風量3の状態でもボタンを押す、またはどの段階でもボタンを素早く2回押すと、電源が切れます。

【お手入れ方法(清掃)】

- 性能を維持するため、月に1回以上、または汚れが目立つ場合は清掃してください。
- 清掃前に必ず電源を切ってください。
- 本体の外側は、少し湿らせた柔らかい布で拭いてください。
※研磨剤や強力な洗剤は使用しないでください。
※内部や電気部品に水が入らないよう注意してください。
- ファンを清掃する場合は、メッシュガードを取り外してください。

【メッシュガードの取り外し方法】

- ガード下部の固定ネジを外します。
- メッシュガードを反時計回りに回して取り外します。
- 清掃後は、時計回りに回して「カチッ」とはまるまで固定してください。
- 上記作業が完了するまで、再度電源を入れないでください。



注意 内蔵バッテリーが完全に放電された状態でメッシュガードを取り外すことを推奨します。誤って電源が入ると、回転する羽根により重大なケガをする恐れがあります。

- 本製品に付属する各種部品・パーツのみの販売は行っておりません。