

ライト付き スピーカー&クロック *LED Speaker Clock*



日本国内専用

Bluetooth	
バージョン	Bluetooth 標準規格 Ver5.4 Class2
検索デバイス名	NKM-SPCL01
伝送距離	最大約10m ※使用状況・環境条件により異なることがあります
使用周波数帯域	2.4GHz帯（2.402GHz～2.480GHz）
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
対応コーデック	SBC
スピーカー	
型式	2chスピーカー パッシブブラジエーター型
スピーカー口径	φ52mm
最大出力	5W×2
インピーダンス	4Ω
ワイヤレス充電	
出力	15W ※USB PD対応のアダプター（別売）が必要です
その他	
電源	DC 3.7V 内蔵リチウムイオン電池 1,200mAh
充電時間	約3時間（電源OFF時）※充電機器により異なることがあります
連続再生時間	約1～11時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります
使用温度範囲	10～35℃
対応フォーマット	MP3
対応メディア	microSDカード、microSDHCカード（～32GB）、USBフラッシュメモリ
外形寸法	W235×D112×H92 mm
質量	745g
材質	ABS、PC、シリコン、ポリエステル
セット内容	本体、充電ケーブル（Type-C to C）、保証書

※通信距離は、間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって、通信距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

検索デバイス名

NKM-SPCL01

※本機は Bluetooth 対応機器との接続が可能です。
但し、全ての Bluetooth 機器との接続動作を保証したものではありません。
機器によっては使用できない場合もございます。
ご了承ください。

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

安全にお使いいただくために

ご使用前に必ずお読みください。

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

⚠ 警告

下記事項を守らなかった場合、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

- 煙が出たり、異臭、異音がしたら、すぐに使用を中止し、電源を切ってください。
- 分解や改造をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 水のかかる場所や、ぬれた手で充電しないでください。感電や故障の原因になります。
- 落雷のおそれがある時は、USB充電ケーブルをパソコンなどから抜いてください。
- 心臓ペースメーカーや医療機器などの近くでは、医師に相談の上で使用してください。
- スマートフォンリング、金属プレート、磁気プレート、ICカード、磁気カードを装着したまま充電しないでください。スマートフォンケースの材質・厚み・形状により充電できない場合やスマートフォン本体が熱くなる場合があります。

⚠ 注意

下記事項を守らなかった場合、ケガをしたり、物に損害を与えるおそれがあります。

- 本機を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本機はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 使用温度範囲を超える場所や多湿・直射日光のあたる場所での使用・保管はしないでください。製品の劣化・故障の原因になります。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 医療機器や人命に直接的または間接的にかかわるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 飛行機の中では使用しないでください。通信システムを妨害するおそれがあります。
- 使用しない時は本製品の電源をお切りください。
- 本機は防水加工は施されておりません。水気のある場所での使用・保管はしないでください。
- 10℃以下の低温になる場所や、35℃以上の高温になる場所に長時間放置しないでください。
- 内蔵バッテリーは繰り返しの充放電により消耗します。交換はできません。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書の指示に従ってください。本製品は、スマートフォンなどと無線通信による使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- 充電中は本製品の周囲に物を置かないでください。
- 布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱によって変形し、火災の原因になることがあります。

Bluetoothについて

- 本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けているので、無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - ◎ 本機を分解・改造すること
 - ◎ 本機に貼ってある（プリントされている）証明ラベル（マーク）をはがす（削り取る）こと
- 本機は2.4GHz帯域の電波を使用していますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意して使用してください。

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、免許を要する工場の製造ラインで使用されている移動体識別用の構内無線局やアマチュア無線局、免許を要さない特定小電力無線局などが運用されています。


- ① 本機を使用する前に、近くで無線局が運用されていないことを確認してください。
- ② 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止し、電波干渉を避けてください。

- 本機の通信距離は最大約10mですが、磁場や静電気・電波障害が発生する場所や、2.4GHz帯域の電波を使用している物の近く、壁や障害物の影響によって、通信が安定せずに接続が途切れたりすることがあります。
- 対応するBluetooth機器であっても、動作しない時があります。
- 磁場や静電気、電波障害によって、雑音が発生する時があります。
- 日本国外では使用できません。各国の電波法に抵触する可能性があります。


セット内容・各部名称

本体


【正面】



【背面】



USB充電ケーブル (Type-CtoC)



- ①ライト
- ②ワイヤレス充電台
- ③時計ボタン

設定方法

- ・⌚ボタンを押す
- ・◀または▶ボタンで時間を設定
- ・再度⌚ボタンを押して設定完了

表示切り替え方法

- 【12時間表示】⌚ボタン長押しでAMまたはPMを表示
- 【24時間表示】⌚ボタン長押しでAMまたはPMを非表示

- ④アラームボタン

🔔ボタン長押しでON/OFFを切り替え

設定方法

- ・🔔ボタンを押す
- ・◀または▶ボタンで時間を設定
- ・🔔ボタンを押してアラーム音の選択
- ・再度🔔ボタンを押して設定完了

- ⑤曲戻し・音量ボタン

【長押し】音量ダウン
【短押し】曲戻し

- ⑥曲送り・音量ボタン

【長押し】音量アップ
【短押し】曲送り

- ⑦タイマーボタン

設定方法

🕒ボタンで切り替え
(15分→30分→60分→OFF)

- ⑧モード切り替え・再生ボタン

【長押し】モード切り替え
【短押し】一時停止/再生/応答/終話
【2回押し】発信

- ⑨ライト・電源ボタン

【長押し】電源ON/OFF
【短押し】ライトモード切り替え/
ライトON
【2回押し】ライトOFF

- ⑩スピーカー

- ⑪充電ポート

- ⑫充電ランプ

- ⑬TF (microSD) カードポート

- ⑭USBメモリーポート


- ⑮オーディオポート

充電方法 本体の充電・スマートフォンのワイヤレス充電について・電源ランプについて



- ・充電には付属のUSB充電ケーブル以外を使用しないでください。
- ・初めて本機をご使用になる場合は、満充電にしてからご使用ください。
- ・USBハブを使用して充電をおこなった場合は、正常に充電されないことがあります。必ずしっかりと電源を供給できるUSB PD対応のアダプター（別売）で充電をおこなってください。

■本体の充電 本体を充電しながらの操作・使用が可能です。



■充電方法

お手持ちのUSB PD対応アダプター（別売）に付属のUSB充電ケーブル（B）を接続し、もう片方（A）を本機の充電ポートに差し込みます。

※充電ランプについてはこのページ下記の **■充電ランプについて** の表をご確認ください。




電池残量が空の時に充電すると、完了するまで約3時間かかります。（※電源OFF時）
電源ランプが青点灯になったら、USB充電ケーブルを取り外してください。



使用中、電池残量が少なくなると知らせる音が鳴りますので、充電してください。

■スマートフォンのワイヤレス充電

本体を上記の充電（給電）している状態で、ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電することができます。



■充電方法

本体を給電中にスマートフォンを『ワイヤレス充電台』に載せると充電が開始されます。充電が開始されたかどうかはスマートフォンの画面にてご確認ください。

※充電ランプについてはこのページ下記の **■充電ランプについて** の表をご確認ください。

- スピーカー本体にUSB充電ケーブルが接続されず、充電（給電）していない状態ではワイヤレス充電は機能せず、スマートフォンは充電できません。付属のUSB充電ケーブルを使い、定格9V 2A以上のUSB PD対応のアダプター（別売）を介して、家庭用コンセントに接続してください。
- 以下のケースを使用している場合、充電できないことがあります。取り外して使用してください。
 - ・厚い衝撃吸収素材が使われているケースの場合
 - ・落下防止リング付きケースの場合
 - ・クレジットカードやICカードがケースに入っている場合
- 平らな場所で使用してください。
- スマートフォンはワイヤレス充電台の中央に載せてください。
- 本機で充電中のスマートフォンが動作しない・正常に動作しなくなった場合はすぐに使用を中止してください。
- ワイヤレス充電中はスマートフォンが温くなる場合があります。特に音楽再生などスマートフォンを使用しながら充電すると、発熱が大きくなる場合があります。発熱が気になる場合は、使用を中止し、スマートフォンを取り外して温度が下がってからご使用ください。

■充電ランプについて

本体の充電	① 本体充電中 赤と青が点灯	→	本体充電完了 青点灯
	② 本体充電+ワイヤレス充電中 赤点灯	→	本体充電完了 赤点灯
スマートフォンのワイヤレス充電	③ 本体充電+ワイヤレス充電前 赤と青が点灯	→	ワイヤレス充電中 赤点灯
	④ 本体充電完了+ワイヤレス充電前 青点灯	→	ワイヤレス充電中 赤点灯

使用方法① 基本操作・各モードでの音楽再生

基本操作

- **電源ON** 本機の電源をONにすると、ライトが点灯します。(初めて電源を入れる際、ライトは暖色になっています。以後電源を切る前のライトモードになっています。)
- **電源OFF** 本機の電源をOFFにすると、ライトが消灯します。


各モードでの音楽再生

■ Bluetoothモード

本機をBluetoothモードで使用するには、ご使用になる機器とペアリング(初期登録する作業)をおこなう必要があります。

(1)電源をON

電源を入れて、音が鳴った後スタンバイ状態になり、ペアリングできる状態になります。



この時、「BT」の表示が白く点滅しています。

(2)お手持ちの機器とペアリング

ペアリングしたい機器から本機を検索します。

検索方法はご使用の機器によって異なります。ご使用の機器の取扱説明書などをお読みください。

(3)デバイス名「NKM-SPCL01」を選択して登録

ペアリングしたい機器から本機が見つかったと、デバイス名「NKM-SPCL01」が検索画面上に表示されるので、選択して登録します。ペアリングが成功すると音声がかかります。これで登録は完了です。



この時、「BT」の表示が白の点滅から白の点灯に変わります。

機器によってはペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。

お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。

1度ペアリングをすると、以降は自動的に接続されます。

※ご使用の機器や設定によっては自動的に接続されない場合もあります。

(4)音楽を再生


ペアリングした機器を操作、もしくは本体のM/IIボタンを押して、音楽を再生するとスピーカーから音が流れます。▶▶ボタンで曲送り、◀◀ボタンで頭出し/曲戻しができます。

※ペアリングする機器によって、曲送り(頭出し/曲戻し)できないものもあります。ご了承ください。

■ TF(microSD)カードモード


(1)microSDカードを挿入

本機の電源をONの状態、microSDカード^{*1}をTF(microSD)カードポートに差し込みます。microSDカードの向きに注意してください。端子面が上向きです。【図1】



読み込み時、「Sd」と表示されます。

【図1】
本体背面



端子面が
上向き

(2)音楽を再生

本機のボタンで再生/一時停止・曲送り・曲戻し・音量アップ・音量ダウンの操作をおこなってください。

※再生できるのはMP3形式の音楽データファイルです。

※本機の電池残量が少ない場合、読み込まないことがありますので充電してください。

■USBメモリーモード


(1)USBメモリーを挿入

本機の電源をONの状態です、USBメモリー^{※2}をUSBメモリーポートに差し込みます。【図2】



読み込み時、「USB」と表示されます。

【図2】
本体背面



(2)音楽を再生

本機のボタンで再生/一時停止・曲送り・曲戻し・音量アップ・音量ダウンの操作をおこなってください。

※再生できるのはMP3形式の音楽データファイルです。

※本機の電池残量が少ない場合、読み込まないことがありますので充電してください。



本機のUSBメモリー接続端子は、音楽再生専用です。

スマートフォン、携帯電話、モバイルバッテリーなどの外部機器への給電や充電には使用できません。誤った使用をすると、本機の故障や破損の原因となります。

■オーディオモード

(1)オーディオケーブルを接続

本機の電源をONの状態です、オーディオケーブル^{※3}を本機のオーディオポートに接続し、ケーブルの反対側をお手持ちの機器のオーディオポートに接続するとオーディオモードになります。



読み込み時、「AUX」と表示されます。

(2)接続した機器を操作して音楽を再生

オーディオモードの時は、本機の各ボタンで接続した機器の再生・曲送りなどの操作はできません。M/II ボタンでスピーカーの消音の切り替えができます。

※1・2・3 これらは本製品に付属していません。お持ちでない場合は、市販や通販などで購入してご使用ください。

モード切り替え

Bluetoothで接続した機器やオーディオケーブルで接続した機器、本機に内蔵されている癒しのサウンドモード、USBメモリー・microSDカード挿入時など、複数の機器をご使用の場合、M/II ボタン(長押し)で再生する機器を切り替えられます。

●Bluetooth(bt)モード、オーディオ(AUX)モード、癒しのサウンド(01 NS)モード、USBメモリー(USB)モード、TF(microSD)カード(Sd)モード、の5種から選択できます。

※USBメモリー・microSDカードが差し込まれていない場合、あるいはオーディオケーブルが接続されていない場合は、それぞれ選択することはできません。

音量について

●▶ ボタンを長押しで音量アップ、◀ ボタンを長押しで音量ダウンすることができます。

●音量が最大に達すると知らせる音が「ピピッ」と鳴り、それ以上音量は上がりません。

音量が最小に達すると消音になります。

※接続しているプレーヤー本体の音量調節は、プレーヤー側でおこなってください。

※電源を入れ直す際、電源を切る前の音量になっています。

通話について

本機を使ってハンズフリーで通話をすることができます。

(あらかじめ本機とご使用の電話をペアリングしてください)

<着信の場合> 着信があった場合、着信音が流れます。本機のM/■ボタンを押すと電話にでることができます。もう一度押すと通話を切ります。


<発信の場合> 本機のM/■ボタンを素早く2回連続して押すと、直前に着信もしくは発信した相手に電話をかけることができます。



- 通話機能が使えるのはBluetooth接続時に限ります。
- 通話をする際、双方ともBluetooth機器で通話をすると雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。
- ご使用の機器によっては、本機の操作での発信・着信した電話に出ることができない場合があります。その場合は、ペアリングした機器を操作してください。
また、アプリを利用しての通話はできない場合があります。

使用方法② ライトモードについて

本機には光り方が違う5種類のライトモード(全13パターン)が搭載されています。



(1) 電源をONにします。

(初めて電源を入れる際、ライトは暖色になっています。以後電源を切る前のライトモードになっています。)

(2) 電源ボタンを押すたびに、上図の順でライトモードが変わります。

(3) 各ライトモードについて

① 「ナチュラル」(1パターン)

暖色の落ちついた光。

② 「スローチェンジ」(1パターン)

ゆっくりと光の色が変化。

③ 「カラーチェンジ」(2パターン)

① 左から右に流れるように色が変化。

② 右から左に流れるように色が変化。

④ 「サウンドチェンジ」(2パターン)

① 音に合わせて左から右に光が動く。

② 音に合わせて中心から光が広がる。

※音量が小さいと光らない場合があります。音が全く流れていない場合、1色ずつ色が変わり続けます。

⑤ 「シングルカラー」(6パターン)

1色で点灯する光。

① 赤 ② 青 ③ 緑 ④ ピンク ⑤ 紫 ⑥ 白


「シングルカラー」の次は「消灯」になり、また「ナチュラル」と電源ボタンを押すたびに上図の順に変わります。

使用方法③ 癒しのサウンドについて

本機には鳴り方が違う7種類の癒しのサウンド（ホワイトノイズ）が搭載されています。



- (1) 電源をONにします。
- (2) 「01 NS」と表示されるまでM/⏮️ボタンを長押ししてモードを切り替えます。
- (3) ⏮️または⏭️ボタンを押すたびに、サウンドが変わります。
「胎内音」の次は、また「せせらぎ」とボタンを押すたびに上図の順に変わります。
- (4) M/⏮️ボタンを押すと一時停止できます。もう一度押すと再生します。



M/⏮️ボタンを長押しすると、「01 NS」と表示されます。

故障かな？と思ったら

●本機の電源が入らない

- ・本機が充電されているかどうか、確認してください。

●ペアリングができない

- ・接続先のBluetooth機能がペアリング可能な状態であることを確認してください。一般にスマートフォンやパソコンなど接続する側の設定で、機能を有効にする必要があります。接続する機器の設定を確認してください。
- ・別の機器とペアリングされている可能性があります。接続を解除してからお試しください。

●他の機器との利用後、ペアリングが必要になった

- ・ご使用のスマートフォンやパソコン等とのペアリング後、他の機器と接続する場合に再度ペアリングが必要になることがあります。

●接続後に本機がきちんと動作しない

- ・本機および接続したスマートフォンやパソコン等の機器が、該当するBluetooth機能を搭載しているか確認してください。(Bluetoothのバージョンや対応しているプロファイルなど)

●電源を入れたのに自動的に再接続されない

- ・ご使用の機器によっては、ペアリングが完了後、「接続」が必要となる場合があります。詳しくはご使用の機器の取扱説明書をご参照ください。

●いつも再接続していたのに突然再接続されなくなった

- ・スマートフォンやパソコン等の接続する機器によっては繰り返し再接続している間に、登録情報が失われ、自動で再接続できなくなることがあります。本機および接続機器の電源を入れ直すか、再度ペアリングをおこなってください。

●ノイズやエコー音が入る

- ・ペアリングの機器との距離を変えてみてください。

●スマートフォン等で動画音声がかえりこえない

- ・スマートフォン等の仕様により、ダウンロードしたプロモーションビデオなどの音声はBluetoothでは視聴できません。また、デジタル著作権保護のため、本機では再生できない場合があります。

●BluetoothキーボードやBluetoothマウスなど、他のBluetooth機器を使用すると本機からの音声が途切れる

- ・Bluetooth機器の混信、ノイズにより稀に音声が途切れる場合があります。

●連続再生時間が短くなった

- ・バッテリーは消耗品です。使用とともに徐々に劣化していきます。



製品を廃棄するときはバッテリーのリサイクルにご協力ください。
本製品の本体には『リチウムイオンバッテリー』が使用されています。
資源を有効活用するため、廃棄するときは各地方自治体の廃棄物処理の
指示に従って処理してください。