



簡単散髪セット HAIRCUT SET

付属のアタッチメントは
「長め」と「短め」の2種類から装着可能

① 本体 ② アタッチメント小 (9mm) ③ アタッチメント大 (12mm)

■ 使い方

- ①本体持ち手部分にあるカバーをスライドさせて外し、電池を入れます。
- ②お好みの刈り高さをセットします。
- ③本体にある電源をONにします。
- ④髪の毛を刈ったあとは電源をOFFにします。
- ※髪の毛を刈る際は、刃の向きに十分ご注意下さい。特に0.5mmを使用する場合は、刃を直接ご使用頂くので十分ご注意下さい。
- また、敏感肌の方は肌荒れの原因になるので0.5mmは使用しないで下さい。

■ 本体刈り高さ調節

- ①写真の○の中にある、半透明のボタンを押しながら、左にスライドします。
- ※スライドする際は、刃があるので十分気をつけて下さい。
- ②元に戻す際は半透明のボタンを押しながら右にスライドして下さい。



■ お手入れ

- ①使用後は、刃の部分を水で軽く洗い流し、水を拭き取って下さい。
- ※刃の部分以外は防水ではありません。本体部分に水をかけないで下さい。
- 本体部分に水をかけて故障した場合は保証対象外となります。
- ※お手入れの際は、十分に注意して下さい。本製品を使用した際の事故や怪我は一切責任を負いかねます。
- ※お手入れの際の水を拭き取らずに錆びた場合は保証対象外となります。ご了承下さい。
- 長くご使用頂くために本製品を使用後、①を行った後、市販で売っているバリカン用オイルを毎回注油してください。(バリカンオイルを注油することで錆びを防ぎ、切れ味を下げないままご使用頂けます。)
- ※バリカンオイルを注油する際は、刃の部分のみ注油して下さい。また、大量に注油しすぎないようにご注意下さい。



◆※電池の向きが1本ずつ異なりますので、
ケーズ内に記載されている向きを見て、
挿入して下さい。
電池の向きが間違っていると動きません。

内容物	本体、アタッチメント2種（小9mm・大12mm）		
サイズ（約）	3×2×19cm	素材	ABS、ステンレス、アルミ
重量（約）	80g	電源	単四乾電池×2本（別売）

保証について（保証期間：6ヶ月）

- 本書は、無料保証を行うことをお約束するものですのでご購入日から商品到着後6ヶ月以内に故障が発生した場合のみの対応となります。
- 外観不良は商品到着後1週間以内のみ保証対象となります。1週間を過ぎてしまふと保証対象外となりますのでご了承ください。
- 購入日の特定ができない場合は保証対象外となります。購入明細などはお手元に保管して下さい。
- 販売店がご不明な場合は保証対象外となります。
- 当商品の外観不良、誤った使用による破損、改造などによる破損は保証対象外となります。
- 本製品による事故などの保証はできません。あくまで本製品の保証書となりますので予めご了承下さい。
- 当製品を使用した場合における、他製品の故障、事故などの損害の保証については一切責任を負いません。あらかじめご了承下さい。
- 使用により生じた傷など外観上の変化などは保証対象外となります。
- お客様の判断での不当な修理、修理に起因する故障や、分解、改造の痕跡が見られる故障は保証対象外となります。
- 保存状態が適切でなかった場合は保証対象外となります。

注意・警告

- 安全にご使用いただくため注意事項をよくお読み頂き正しい設置、ご使用をお願い致します。
- 本来の目的以外でのご使用、改造はしないで下さい。改造または、必要以上の分解は保証対象外となります。
- 使用時に手や指を傷つけないように十分注意してください。
- 振り回すと危険ですので注意して下さい。
- 本品で、お子様が遊ばないようにご注意ください。
- 髪の毛をカットする以外のことには使用しないで下さい。
- 敏感肌の方は0.5mmは使用しないで下さい。肌荒れの原因となります。
- 本製品をご使用頂く際は、刃の向きに十分ご注意下さい。
- 刈り高さを調節する際は怪我をしないよう、刃には十分ご注意下さい。
- 箱を開ける際は、箱が固い材質なので怪我をしないよう十分ご注意下さい。
- 本製品を使用しての怪我や事故は一切責任を負いかねます。予めご了承下さい。
- 本体部分に水をかけないで下さい。水をかけて故障した場合は保証対象外となります。
- 刃が錆びたなど、ご使用頂く上で起こる現象は保証対象外となります。
- この台紙が保証書になります。大切に保管してください。ご購入日がわかる販売店印、もしくはレシートや領収書の提示がない場合は保証対象対応致しかねます。