

取扱説明書

NKM-HSPA01

HEAD SPA

ヘッドスパ

▲ ご使用の前に必ずお読みください。

本製品を安全かつ正しくお使いいただくために、下記の注意事項を必ずご確認ください。各項目をご理解のうえ、ご使用を開始してください。重大な事故や製品トラブルを防ぐために本製品には安全上の重要な注意事項が含まれています。以下の各項目を十分にお読みいただき、内容をご理解のうえでご使用ください。誤った使い方をされますと、故障・事故の原因となります。

▲ ご使用前に医師へ相談してください。以下に該当する方は、必ず使用前に医師に相談してください。

①医師による治療を受けている方。／②高血圧の方。／③目の病気や治療歴のある方。／④頭部や首に治療歴のある方。／⑤骨粗しょう症の方。／⑥急性疾患、悪性腫瘍、感染症疾患のある方。／⑦出血性疾患・血友病など血液異常のある方。／⑧洗髪などで頭皮にトラブルを起こしたことがある方。／⑨アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮や首に皮膚疾患がある方。／⑩アレルギー体質の方。／⑪シリコン製品などで皮膚にトラブルを起こしたことがある方。／⑫抗凝固剤など血液が固まりにくくなる薬を服用中の方。／⑬意思表示ができない方、麻痺や知覚障害のある方。／⑭ホルモンバランスが不安定な方。(肌トラブルの原因となるおそれがあります)／⑮妊娠中の方。／⑯植毛をされている方。／⑰部分かつらやエクステンションなどを使用している方。

▲ 使用に関する注意事項（身体・健康面）

●肌や身体を守るために、痛みや体調不良を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。頭皮に異常があらわれた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。●本製品は頭皮および首周りをケアする目的のみに使用してください。●次のような場合や部位には使用しないでください。思わぬけがや身体のトラブルを防ぐために重要です。(頭皮や首に皮膚炎／過度の日焼け／傷／湿疹／腫れもの／化膿性疾患などの異常がある場合、およびそれらの部位／飲酒後や著しく疲労している場合／整形手術を受けた部位／生理中の方)

⚠ 使用・保管に関する注意

●本製品を本来の用途以外には使用しないでください。●本製品はIPX4の防水仕様ですが、水没や水洗いには対応しておりません。●本体を速く動かしたり、強く押し付けて使用しないでください。炎症やけがの原因となります。●使用中、本体が多少熱を帯びる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れられないほど熱くなった場合は、直ちに使用を中止してください。●使用中に異常な音、煙、焦げ臭、変形、異常な発熱がある場合は、すぐに電源を切るか充電用USBケーブルを抜いて、使用を中止してください。●小さなお子様に使用させないでください。誤飲やけがのおそれがあります。●故障や破損した状態で使用しないでください。●異常や故障が見られる場合は、直ちに使用および充電を中止してください。

⚠ 取り扱いに関する注意

●製品には万全を期しておりますが、製造工程上、多少の汚れ・バリ・キズが残る場合があります。あらかじめご了承ください。●投げる、落とす、強い衝撃を与えるなどの行為はおやめください。破損や故障の原因となります。


⚠ 製品に関するご注意

●製品の材質や製造過程により、開封直後に特有のにおいを感じられる場合があります。気になる場合は、風通しの良い場所で数時間保管してください。●海外輸入製品のため、生産時期により本体の一部仕様が多少異なる場合がございますが、いずれも製品仕様の範囲内であり、不良品ではございません。あらかじめご了承ください。なお、仕様および外観は予告なく変更される場合がございます。●パーツ等の個別販売や、製品の修理対応は行っておりません。あらかじめご了承ください。●火の中へ投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。火災や発火の原因となります。●改造、分解や修理は行わないでください。火災・感電・けがの原因となります。●使用中にブラシ部周囲の溝に指などを入れないでください。けがの原因となります。●ブラシやブラシ取付部に汚れ・破れ・変形がないか、定期的に確認してください。感染・炎症・けがの原因となります。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


セット内容／各部名称

本体(上面)




電源ボタン

本体(下面)



ブラシ


本体(側面)



ソケットカバー

充電ソケット

充電用USBケーブル



ランプ点灯


- 使用中……ランプ点灯(緑)
- 充電中……ランプ点灯(赤)
- 充電完了…ランプ点灯(緑)

ブラシは取り外し可能

※洗浄はブラシのみ可能です。
※ブラシの取り外し方法／取り付け方法、
本体のお手入れ方法に関する注意事項を
必ずお読みください。

充電方法

本体(側面)



ソケットカバー

充電ソケット

本体側面のソケットカバーを取り外し、付属の充電用USBケーブルを充電ソケットに差し込んでから、パソコンなどのUSBポートに接続すると充電が開始されます。充電中は、電源／充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると緑色に変わります。


※約90分の充電で、約60分の使用が可能です。使用可能時間は、使用状況により異なる場合があります。
※市販のUSBアダプターを使用する場合は、5V／1A以上の出力に対応した製品をご使用ください。

⚠ 注意

※充電する際は、必ず本体の電源をオフにしてください。電源がオンの状態では充電できません。
※本体の充電には、必ず付属の専用USB充電ケーブルをご使用ください。他の製品への流用はおやめください。
※必ず充電ソケットにソケットカバーをしっかりと装着してからご使用ください。

※本体の内蔵電池を完全に使い切った状態で充電を行うと、フル充電までに時間がかかる場合があります。
※本製品の充電には、USB端子付きのパソコン、またはUSB変換アダプターが必要です。
市販のUSB変換アダプターをご使用になる場合は、必ずDC5V／1A対応のものをご使用ください。適合しないアダプターを使用すると、故障や異常な発熱の原因となります。
※USB-CtoCケーブルの場合、USB充電が反応しない場合があります。
※十分に充電しても使用時間が極端に短い、または使用できない場合は、内蔵電池の寿命です。
※本製品の電池は交換できません。
※パソコンから充電を行う際、ごくまれにパソコンが誤作動を起こす可能性があります。その場合は直ちに充電を中止してください。

本体(側面)




充電時間：約90分

※使用環境により異なります。



パソコンのUSBポート

もしくは



5V1A出力の変換アダプター

※使用中にモーター音が小さくなったり、動作が弱くなってきた場合は、電源を切り、速やかに充電してください。※充電時間が規定時間を大きく超えても充電が完了しない場合は、直ちに充電を中止してください。充電を続けると、過熱や発火の原因となる恐れがあります。※異常が見られた場合は、ただちに使用を中止してください。

使用方法

※本製品は日本国内の検査によりIPX4の防水仕様であることが確認されています。濡れた髪や頭皮にもご使用いただけますが、シャンプー中など、水や泡が大量にかかる環境での使用はお控えください。水没や本体内部への浸水は、故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

- ①電源ボタンを長押しすると電源がオンになり、ブラシが高速回転(強)します。

②高速回転(強)の状態では電源ボタンを押すと、ブラシが低速回転(弱)に切り替わります。

③低速回転(弱)の状態では電源ボタンを押すと、ブラシが中速回転(中)に切り替わります。

④中速回転(中)の状態では電源ボタンを押すと、ブラシが再び高速回転(強)になります。

⑤本製品は約10分で自動的に電源がオフになります。使用中でも、電源ボタンを長押しすると電源がオフになります。
- 運転時間

約10分(自動タイマー)
※満充電時の状態です。
※使用モードに関係なく、規定の時間が経過すると自動で電源が切れます。

本体の動かし方

※普段以上に抜け毛があるときは、使用を中止してください。※首周りに使用する際は、首の前側、のど元、あご下には使用しないでください。

- ①本体全体を包み込むように、片手でしっかりと握ってください。

②ブラシの先端が頭皮に均等に当たるよう、髪を分けたり持ち上げたりして調整してください。

③ブラシを頭皮に軽く押し当てながら、本体をゆっくりと動かしてください。
- ※注意: ブラシを速く動かしたり、強く押し付けたりしないでください。

3〜5秒間押しあててください。

ゆっくりとすべらせてください。

1 前頭部

・生え際から頭頂部まですべらせてください。

2 側頭部

・生え際から頭頂部まですべらせてください。

・左右両サイドを行ってください。

3 後頭部横

・生え際から後頭部まですべらせてください。

・左右両サイドを行ってください。

4 首周り

・首すじに沿って、下から上へすべらせてください。


5 後頭部

・軽く押し当ててください。


6 頭頂部

・軽く押し当ててください。


1




5




2



6



3 4



⚠ 注意

必ず充電ソケットにソケットカバーをしっかりと装着してからご使用ください。

ブラシの取り外し方法／取り付け方法


本製品は、アタッチメントブラシのみ洗浄可能です。洗浄の際は、必ず本体からアタッチメントブラシを取り外してください。安全にご使用いただくため、以下の手順に従ってお取り扱いください。

ブラシを取り外すときは、ブラシ取付部からまっすぐ引き抜いてください。

●取り付けるときは、ブラシ取付部に異物や汚れがないことを確認し、奥まで確実に差し込んでください。

●正しく取り付けられていないと、使用中に外れたり、正常に頭皮ケアができない原因となります。

●お手入れのあとは、風通しの良い場所で各部を十分に乾かしてから、ブラシを取り付けて保管してください。



本体のお手入れ方法に関する注意事項

●使用後は必ずお手入れを行ってください。

●お手入れの際は、使用および充電を中止してから行ってください。

●本体表面の汚れは、ぬれた布で拭き取り、その後、乾いた布で水分をしっかりとふき取ってください。本体は水洗いしないでください。

●ブラシを取り外し、水または40〜60℃程度のぬるま湯でやさしく洗い、付着した汚れを洗い流してください。

●ブラシ取付部は、乾いた布で汚れをふき取ってください。

●ブラシ取付部に異物や汚れが付着したままブラシを取り付けないでください。

●ブラシや本体を歯ブラシなどでこすらないでください。傷や破損の原因となります。

●金属製のたわし、シンナー、ベンジン、漂白剤、研磨剤入り洗剤、アルコールなどは使用しないでください。製品を傷める原因となります。

●お手入れ後は、風通しの良い場所で各部を十分に乾燥させてください。

●直射日光やドライヤーなどの熱で乾燥させないでください。

●水気が残ったまま保管しないでください。

●ブラシを下向きにしてテーブルなどの上に直接置かないでください。ブラシが変形・摩耗する恐れがあります。

●直射日光のあたる場所や、水がかかる場所、湿気の高い場所に保管しないでください。

●本体を浴槽などのお湯や水中に沈めないでください。ショート・発火・故障の原因となります。

●充電接点部に付着した水分や汚れは、綿棒などを使って取り除いてください。

トラブルシューティング【故障かな?と思った時は、下記の項目をもう一度チェックしてください。】

電源が入らない／動作しない	充電ができない	ブラシが回転しない	使用中に突然停止した
①本体のバッテリーが切れていませんか?充電を行ってください。 ②充電中の場合、十分に充電されるまでお待ちください。(約90分が目安です) ③電源ボタンは長押しで起動します。短く押しても反応しません。 ④ 水に濡れていた場合、IPX4相当の防水仕様ではありますが、過度な水濡れや水没により内部に浸水し、故障している可能性があります。	①充電用USBケーブルが正しく接続されていますか?ケーブルや接続口に異常がないか確認してください。 ②充電用のアダプターやUSBポートが正常に通電しているか確認してください。 ③充電端子にほこりや水分が付着していないか確認し、乾いた綿棒などで清掃してください。 ④本製品はIPX4相当の防水仕様ですが、水没や過度な水濡れがあった場合は、内部に水分が侵入し、充電機能が故障している可能性があります。	①電源が入っているか、バッテリーが十分に充電されているか確認してください。 ②ブラシに髪の毛や異物が絡まっているか確認し、取り除いてください。 ③ブラシの取り付けが正しく行われているか確認してください。 ④本製品はIPX4相当の防水仕様ですが、水没や過度な水濡れにより内部に水が入り、動作不良が発生している可能性があります。	①バッテリー残量が少なくなっています。充電を行ってください。 ②モーター保護機能が作動した可能性があります。一度電源を切り、数分後に再度お試しください。 ③過度な負荷(髪の毛の巻き込みなど)がかかっていないかご確認ください。 ④本製品はIPX4相当の防水仕様ですが、水没や過度な湿気の影響により故障している可能性があります。

製品仕様	電源方式	USB充電(入力:DC5V/1A)		連続使用時間	約60分※B	
	電池容量	リチウムイオン充電電池 500mAh		動作モード	3モード(弱／中／強)	
	充電時間	約90分※A	防水仕様	IPX4※C	サイズ／重量	約W9×D11×H8cm／約220g
	充電可能回数	約500回(※電池交換不可)		材質	ABS／シリコン／鉄	
	運転時間	約10分(自動タイマー)※B		セット内容	本体／充電用USBケーブル	

※A…使用状況により異なります。 ※B…満充電時の状態。 ※C…国内検査済。 ※充電時間、充電可能回数、連続使用時間は使用環境により異なります。 ※イラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合がありますがご了承ください。 ※品質向上や生産時期により、製品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

販売者:株式会社ヴァーテックス
新潟市江南区両川2丁目3927-15

0120-976-089

【お問い合わせ】
月～金(祝日除く) 10:00～16:00