

# ポータブルヘアアイロン NKM-PHI02

nikome

## 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくお使いいただくために本取扱説明書をよくお読みください。  
また、お読みになられた後は大切に保管してください。



### 【製品仕様】

商品サイズ	約
重量	約
設定温度	140°C / 160°C / 180°C
ヒートプレート	セラミックコーティング
バッテリー	リチウムイオン 2600mAh
充電時間	約3.5~4時間
最大使用時間	約30分

【セット内容】 本体、保証書

### ■ 各部の名称

1. ヒートプレート
2. 電源ボタン
3. 温度インジケータ
4. 透明カバー
5. USB-C-C 充電ポート



記載されている会社名・製品名・規格名などは各社の商標または登録商標です。

## ■ 安全上の注意

### △ 警告 重要な安全上の注意

以下の安全注意を必ず守ってください。感電・ケガ・火災の原因になります。  
使用前に全てよく読み、保管してください。

### ■ 警告

- ・浴槽・シャワー・洗面台など、水を使う場所で使用しないこと。
- ・本製品は 8歳以上の子どもや、身体・感覚・判断能力が不十分な方でも、安全に関する監督・指導があれば使用可能。ただし、子どもが本体で遊ぶことは禁止。
- ・子どもの手の届かない場所に保管すること。
- ・手が濡れている時に使わない。水滴を落とさないこと。
- ・本体を水に入れないこと。水に落としたら、まずコンセントを抜く。
- ・引火性のあるガスや液体の近くで使用しない。
- ・分解・修理をしないこと。コードが傷んだ場合はメーカーなど資格のある人が交換。
- ・水に落とした・故障した・正常に動かない場合は使用しないこと。
- ・電源コードは加熱部に触れさせない。
- ・高温部を肌に触れさせないこと。
- ・使用中・熱い状態ではテーブルなどに直接置かないこと。
- ・使用中は絶対に放置しない。眠いときは使用しない。
- ・完全に冷めてから保管場所に置く。
- ・追加の安全として、浴室には30mA以下の漏電遮断器 (RCD) の設置推奨。

### ■ 一般的な注意

- ・人間の髪以外には使用しないこと。
- ・耐熱ではない場所に置かない。熱い間はタオルなどで覆わないこと。
- ・浴室で使用したときは、使用後すぐにプラグを抜く。
- ・濡れた手でプラグに触れない。
- ・裸足や濡れた手足では使用しない。
- ・屋外で使用・保管しない。
- ・雨や湿気に注意。水が入ると感電の危険あり。
- ・家庭用のみ。業務用不可。
- ・やけどの危険あり。小さな子の手の届かない所へ。
- ・電源コードを引っ張って持ち上げたりしない。
- ・充電は乾燥した室内でのみ行う。
- ・使用・充電中は水に近づけない。
- ・充電中に水に落ちたら、絶対に触らずすぐコンセントを抜く。
- ・充電ケーブルは曲げたり潰したりせず、熱源や鋭利な物に近づけない。
- ・バッテリー内蔵 (交換不可)。火中投入禁止。
- ・バッテリー液が皮膚や目に触れたら大量の水で洗い医師へ。
- ・金属 (鍵・コイン) と一緒に保管しないこと。
- ・夜通し充電しない。
- ・本体は非常に高温になります。頭皮や顔・耳に注意。
- ・同じ髪束に10秒以上当てないこと (髪を傷めます)。
- ・続けて2時間以上使用しないこと。

### ■ 廃棄について

- ・一般ゴミに出さず、電気機器回収へ
- ・バッテリーは取り外して適切に廃棄
- ・有害物質を含むため、自治体の指示に従うこと

## ■ 充電方法

- ・初回は完全に充電してください。
- ・充電中は電源 ON になりません。
  1. USB-C-C ケーブルを本体と適合アダプタに接続
  2. コンセントに差すと自動で充電開始
  3. 充電完了後、アダプタとケーブルを外す
- ・充電時間: 3.5~4時間
- ・フル充電で約30分使用可能
- ・使用していなくても2~3ヶ月ごとに充電してください
- ・充電温度: 10~40°C

## ■ 使用前にすること

- ・梱包を外し、破損がないか確認
- ・異常があれば販売店へ
- ・初回使用時は少し煙や匂いがする場合があります (正常)
- ・表面は非常に熱くなるので注意

## ■ 温度設定

- ・電源 ON: 3秒長押し (初期は140°Cで点滅)
- ・ボタン短押しで温度変更 (140°C / 160°C / 180°C)
- ・加熱中は点滅
- ・設定温度になると白色固定点灯
- ・電源 OFF: 3秒長押し
- ・20分間操作しないと自動OFF

## ■ 使用方法 (ストレートヘアの作り方)

- ・髪をとかし、ブロッキングする
- ・プレート幅より広くない束をとり、根元近くに挟む
- ・優しく挟んで毛先に向かってゆっくり滑らせる
- ・ボリュームがほしい場合は少し内側に回しながら上に引く
- ・スタイリング剤を使うと長持ち

## ■ ランプの表示

- ・バッテリー残量1%: 赤点滅
- ・充電中: 赤点灯
- ・フル充電: 青点灯

## ■ お手入れ

- ・必ず電源を切り、完全に冷めてから
- ・やわらかい布で軽く拭く
- ・水や液体が内部に入らないよう注意
- ・片付ける前に30分以上冷ますこと

## ■ 保管

- ・完全に冷めてから乾燥した場所へ
- ・コードをきつく巻かない
- ・コード部分に負荷をかけない